

PERIODICITE D'ENTRETIEN TOYOTA LAND CRUISER SÉRIE 70 (76, 78 ET 79) 1GR-FE 4,0 V6 ESSENCE

Opérations de maintenance :

UN = Vérifiez et/ou ajustez si nécessaire.

I = Inspecter et corriger ou remplacer si nécessaire

R = Remplacer, changer ou lubrifier

L = Lubrifier

N = Nettoyage



INTERVALLE D'ENTRETIEN : Lecture du compteur kilométrique (Lecture du compteur kilométrique ou mois, selon la première éventualité)																	Mois
kilométrage X1000	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
COMPOSANTS DE BASE DU MOTEUR																	
Jeu des soupapes : <Voir note 1>																I	96
Courroies d'accessoires :				I					I				I			I	24
Huile moteur	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	12
Filtre à huile moteur		R		R		R		R		R		R		R		R	12
Systeme de refroidissement et de chauffage									I							I	24
Liquide de refroidissement du moteur <Voir note 2>									I							I	-
Tuyaux et raccords du refroidisseur d'huile moteur									I							I	24
Tuyaux d'échappement et supports				I					I				I			I	12
SYSTÈME D'ALLUMAGE																	
Bougies d'allumage (moteur à essence)									R							R	48
Batterie		I		I		I		I		I		I		I		I	12
SYSTÈMES DE CONTRÔLE DU CARBURANT ET DES ÉMISSIONS																	
Filtre à carburant , (y compris filtre dans le réservoir)									R							R	96
Filtre à air (y compris la vérification du pré-filtre à air, le cas échéant)		I		I		I		I	R		I		I		I	R	I : 24 / R : 48
Bouchon de réservoir de carburant, conduites de carburant, connexions et soupape de contrôle des vapeurs de carburant <Voir note 8>									I							I	24
Filtre à charbon actif ventilation du réservoir									I							I	24
CHÂSSIS ET CARROSSERIE																	
Pédale de frein et frein de stationnement		I		I		I		I		I		I		I		I	6
Garnitures et tambours de frein (y compris les garnitures et tambours de frein de stationnement)				I				I				I				I	12
Plaquettes et disques de frein		I		I		I		I		I		I		I		I	6
Liquide de frein		I		I		I		R		I		I		I		R	I : 6 / R : 24
Liquide d'embrayage (transmission manuelle)		I		I		I		R		I		I		I		R	6
Conduites et flexibles de frein				I				I				I				I	12
Liquide de direction assistée		I		I		I		I		I		I		I		I	6
Volant, tringlerie et boîte de vitesses		I		I		I		I		I		I		I		I	6
Graissage des bols de direction, de la barre de direction	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	3
Graissage des arbres de transmission (y compris le serrage des boulons) <Voir note 3>		L		L		L		L		L		L		L		L	6
Huile de boîte de vitesse manuelle				I				R				I				I	48
Huile de boîte de vitesse automatique				I				R				I				R	48
Huile de boîte de transfert				I				R				I				R	48
Huile de différentiel avant et arrière				I				R				I				R	I : 12 / R : 48
Graisse pour roulements de roue (roulement de roue à rouleaux coniques uniquement)				R				R				R				R	12
Suspensions avant et arrière		I		I		I		I		I		I		I		I	6
Pneus et pression de gonflage		I		I		I		I		I		I		I		I	6
Tous les feux, klaxons, essuie-glaces et lave-glace		I		I		I		I		I		I		I		I	6
Filtre à air conditionné						N						N					-
Fluide réfrigérant air conditionné				I				I				I				I	12

Remarques

1 Inspectez le jeu des soupapes à l'aide d'une jauge d'épaisseur et ajustez-le si nécessaire.

2 Après une inspection de 80 000 km ou de 48 mois, inspectez tous les 20 000 km ou 12 mois.

3 Après immersion, graissez dans les 24h.