

Consignes de sécurité

Panneau solaire flexible

300W



1. Ne touchez pas les parties électriquement actives du panneau, telles que les connecteurs, sans équipement de protection approprié. Le contact peut entraîner une étincelle mortelle ou un choc électrique
2. Ne pas utiliser ou installer si le module est cassé ou déchiré. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique
3. En raison du risque de choc électrique, aucun travail ne doit être effectué si les connexions du module PV sont mouillées
4. Les modules endommagés doivent être traités par des professionnels équipés d'équipements de protection de sécurité.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.
5. Ne vous approchez pas du module endommagé ou défectueux à moins d'être un expert autorisé ou qualifié.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.
6. L'installation sous la pluie, les vents forts ou la neige peut entraîner des blessures ou la mort.
7. Les objets lourds doivent être tenus à l'écart du module.
8. Portez toujours un équipement de protection, des gants isolants et des chaussures de sécurité.
9. Effectuez tous les travaux à sec, en utilisant uniquement des outils secs.
10. Ne rebranchez pas ou ne réparez pas le câble de la boîte de jonction. Des étincelles ou des chocs électriques peuvent se produire.
11. Ne pliez pas le câble de la boîte de jonction. Le module peut être endommagé sous charge.
12. Le diamètre de pliage minimum du module est de 1000 mm, une tentative de trop plier le module sera faite. Dans le cas contraire, le module sera endommagé et la garantie sera annulée.
13. Le rayon de courbure du câble doit être supérieur à quatre fois le diamètre du câble.
14. Apollo AL1206 ne doit être installé que sur des surfaces ininflammables.

15. Ne vous tenez pas debout sur le module et ne marchez pas dessus.
16. Ne laissez pas tomber le module. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages au produit, une défaillance du produit ou des blessures.
17. Ne rayez pas la surface du module. Les rayures peuvent réduire la puissance de sortie du module.
18. Ne concentrez pas artificiellement la lumière du soleil sur la surface du panneau solaire. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou une défaillance du produit.
19. Ne transportez pas et ne saisissez pas le module par la boîte de jonction ou le câble du module. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages au produit
20. Ne retirez pas les étiquettes attachées au module.
21. Lors du raccordement électrique du module, vérifiez visuellement et auditivement que toutes les connexions sont correctement fixées. Lorsque vous atteignez la bonne position, un « clic » audible doit être entendu.
22. N'exposez pas le module PV à des contraintes excessives sur la surface du module PV et ne tournez pas le module.

Consignes de sécurité

Panneau solaire flexible

300W



1. Ne touchez pas les parties électriquement actives du panneau, telles que les connexions, sans équipement de protection approprié. Le contact peut entraîner une étincelle mortelle ou un choc électrique.
2. Ne pas utiliser ou installer si le module est cassé ou déchiré. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique.
3. En raison du risque d'électrocution, aucun travail ne peut être effectué si les connexions du module PV sont mouillées.
4. Les modules endommagés doivent être manipulés par des spécialistes équipés d'équipements de protection de sécurité.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.
5. Ne vous approchez pas du module endommagé ou défectueux à moins d'être un expert autorisé ou qualifié.
6. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.
L'installation sous la pluie, les vents forts ou la neige peut entraîner des blessures ou la mort.
7. Ne laissez pas tomber le module. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages au produit, une défaillance du produit ou des blessures.
8. Portez toujours un équipement de protection, des gants isolants et des chaussures de sécurité.
9. Effectuez tous les travaux à sec et n'utilisez que des outils secs.
10. Ne rebranchez pas ou ne réparez pas le câble de la boîte de jonction. Des étincelles ou des chocs électriques peuvent se produire.
11. Ne pliez pas le câble de la boîte de jonction. Le module peut être endommagé sous charge.
12. Le diamètre de pliage minimum du module est de 1000 mm, une tentative de trop plier le module sera faite. Dans le cas contraire, le module sera endommagé et la garantie sera annulée.
13. Le rayon de courbure du câble doit être supérieur à quatre fois le diamètre du câble.
Apollo AL1206 ne peut être installé que sur des surfaces ininflammables.

14. Ne concentrez pas artificiellement la lumière du soleil sur la surface du module solaire. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou une défaillance du produit.

15. Les objets lourds doivent être tenus à l'écart du module.

16. Ne vous tenez pas debout sur le module et ne marchez pas dessus.
17. Ne rayez pas la surface du module. Les rayures peuvent réduire la puissance de sortie du module.
18. Ne transportez pas ou ne tenez pas le module par la boîte de jonction du module ou par le câble. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages au produit.
19. Ne retirez pas les étiquettes attachées au module.
20. Lors de la connexion électrique du module, vérifiez visuellement et auditivement que toutes les connexions sont correctement fixées. Un « clic » audible doit être entendu lorsque la position correcte est atteinte.
21. Ne soumettez pas le module PV à des contraintes excessives sur la surface du module PV et ne tournez pas le module ac.