

INS-IN03 (Rév. A 29/04/24)



Instructions d'installation (page 1)

Stabilisateur de direction INEOS Grenadier 2.0 2023+

King Shocks 12472 Edison Way Garden Grove, CA 92841
714-530-8701 www.kingshocks.com

Liste des pièces avant :

1 – Stabilisateur de direction 2.0 (20C001-207)

Outils requis :

Jeu de clés/douilles métriques

INEOS Grenadier
OEM PERFORMANCE SERIES



Assurez-vous que le véhicule est sur un sol plat.

Serrez le frein de stationnement ou bloquez les pneus pour empêcher le véhicule de bouger pendant que vous travaillez en dessous.

1. Retirez d'abord le boulon du support d'essieu à l'aide d'une douille de 18 mm.



IMPORTANT : Lisez attentivement toutes les instructions du début à la fin avant de commencer l'installation. Vérifiez la liste des pièces et assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans le kit. Si les instructions ne sont pas correctement suivies, le cadre, la transmission et/ou la suspension peuvent être gravement endommagés. Vérifiez l'absence de dommages au cadre et à la suspension avant l'installation.

Ce kit ne nécessite pas de soudure. Ne soudez aucun composant. La soudure peut annuler la garantie et/ou provoquer une défaillance du produit. Si des pièces manquent ou pour une assistance technique, contactez King Off Road Racing Shocks : 714-530-8701. Le plus important après l'installation, c'est de ressentir la différence et de s'amuser.



2. Retirez le boulon du support de la tige de direction à l'aide d'une douille de 21 mm.



3. Installez le stabilisateur King comme indiqué. Placez l'extrémité du cylindre du stabilisateur sur le support d'essieu avec l'entretoise de roulement la plus longue face au support.



IMPORTANT : Lisez attentivement toutes les instructions du début à la fin avant de commencer l'installation. Vérifiez la liste des pièces et assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans le kit. Si les instructions ne sont pas correctement suivies, le cadre, la transmission et/ou la suspension peuvent être gravement endommagés. Vérifiez l'absence de dommages au cadre et à la suspension avant l'installation.

Ce kit ne nécessite pas de soudure. Ne soudez aucun composant. La soudure peut annuler la garantie et/ou provoquer une défaillance du produit. Si des pièces manquent ou pour une assistance technique, contactez King Off Road Racing Shocks : 714-530-8701. Le plus important après l'installation, c'est de ressentir la différence et de s'amuser.



4. Insérez le boulon d'usine de 12 mm dans le capuchon d'extrémité et vissez-le dans le support d'usine. Serrez le boulon et le couple de serrage spécifications d'usine.



5. Placez l'extrémité de la tige dans le support de la barre d'accouplement. Installez le boulon d'usine et serrez-le selon les spécifications d'usine.



IMPORTANT : Lisez attentivement toutes les instructions du début à la fin avant de commencer l'installation. Vérifiez la liste des pièces et assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans le kit. Si les instructions ne sont pas correctement suivies, le cadre, la transmission et/ou la suspension peuvent être gravement endommagés. Vérifiez l'absence de dommages au cadre et à la suspension avant l'installation.

Ce kit ne nécessite pas de soudure. Ne soudez aucun composant. La soudure peut annuler la garantie et/ou provoquer une défaillance du produit. Si des pièces manquent ou pour une assistance technique, contactez King Off Road Racing Shocks : 714-530-8701. Le plus important après l'installation, c'est de ressentir la différence et de s'amuser.

INS-IN03 (Rév. A 29/04/24)



Instructions d'installation (page 4)

Stabilisateur de direction INEOS Grenadier 2.0 2023+

King Shocks 12472 Edison Way Garden Grove, CA 92841
714-530-8701 www.kingshocks.com



Vérifiez votre installation, assurez-vous que le stabilisateur est correctement monté et que tout le matériel est bien serré. Revérifiez le matériel après 50 miles et périodiquement par la suite dans le cadre de l'entretien de routine

IMPORTANT : Lisez attentivement toutes les instructions du début à la fin avant de commencer l'installation. Vérifiez la liste des pièces et assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans le kit. Si les instructions ne sont pas correctement suivies, le cadre, la transmission et/ou la suspension peuvent être gravement endommagés. Vérifiez l'absence de dommages au cadre et à la suspension avant l'installation.

Ce kit ne nécessite pas de soudure. Ne soudez aucun composant. La soudure peut annuler la garantie et/ou provoquer une défaillance du produit. Si des pièces manquent ou pour une assistance technique, contactez King Off Road Racing Shocks : 714-530-8701. Le plus important après l'installation, c'est de ressentir la différence et de s'amuser.