



Coté gauche Left side

IMPORTANT: N4-OFFROAD dégage toute responsabilité de la bonne réalisation du montage des pièces. La personne qui réalise l'installation, se déclare être compétente pour la réalisation de toutes les interventions nécessaires : positionnement, découpe, serrage soudure, ... It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding etc.

CAUTION: N4-OFFROAD shall accept no liability with regard to the fitting of the parts. It is understood that the fitter has the necessary skills to fulfil all the tasks required to fit the parts: positioning, cutting, clamping, welding etc.

ATENCIÓN: N4-OFFROAD declina toda responsabilidad por la correcta ejecución del montaje de las piezas. La persona que lleva a cabo la instalación, se declara competente para realizar todas las intervenciones necesarias para la misma: colocación, corte, apriete, soldadura, etc.

ACHTUNG: N4-OFFROAD übernimmt für die korrekte Montage der Teile keine Haftung. Wer die Montage der Vorrichtung durchführt, erklärt sich für alle erforderlichen Arbeitsritte kompetent: Positionieren, Anpassen, Zurechschneiden, Anziehen der Schrauben, Schweißarbeiten usw.

ATTENZIONE: N4-OFFROAD declina qualsiasi responsabilità in merito alla corretta realizzazione del montaggio dei pezzi. La persona che esegue l'installazione dichiara di essere in grado di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione: posizionamento, taglio, serraggio, saldatura,...

Instructions de montage

Vérifier le contenu de ce kit de montage avec la liste ci-dessous.
Retirer le siège d'origine et conserver la visserie.
Retirer les glissières du siège d'origine.
Installer le siège RECARO sur l'embase.
Installer toutes les pièces et visserie avant de procéder aux serrages de la boulonnerie.
Installer l'ensemble du siège dans le véhicule.
Procéder au serrage suivant les prescriptions du constructeur.

F

Fitting instructions

Make sure that this kit is complete by ticking off the items on the checklist below.
Remove the seat and keep the original hardware.
Remove the original seat rails.
Install the RECARO seat on the base.
Install all the parts and fastenings before tightening the bolts.
Install the seat assembly on the vehicle.
To tighten according to the manufacturer's instructions.

GB

Rep.	Référence / Parts Number	Designation / Description	Qté / Qty
1	SEKR115	Embase	1
2	FOVCCMBX20	Vis CHC MBX20	4
3	FOVRM8	Rondelle RM8	4
4	FOVEM8S	Ecrou freiné M8 / Nut nylon M8	4

N4 Offroad Parts

www.N4-OFFROAD.com

Made in France

Kit montage / Mounting kit

REKIT007G

All rights in and the property of N4-OFFROAD. Copying, transfer of distribution of this document or its contents and the use of it not for the purpose intended are strictly forbidden.

Ce document et son contenu sont la propriété de N4 - OFFROAD. La diffusion ou la divulgation de tout ou partie de ce document est totalement interdite.

**Kit montage RECARO
RECARO mounting kit**

**Toyota Land Cruiser Série 7
HZJ 75 - 78 - 79 LHD**

Date mod 08/12/11
Réf. Plan REKIT007N-G
Indice 00